



Ventilation et Accessoires de Toiture



ÉVENT POUR JOINT DEBOUT

VENTILATION SUPÉRIEURE

Le SSV est le seul évent testé et reconnu pour offrir 18 pouces carrés d'aire nette libre par pied linéaire. Le matériau non tissé exclusif ajouté ne se dégrade pas avec le temps; il est fiable et conçu pour durer. Le ruban de butyle préappliqué rend l'installation rapide et facile, ce qui vous permet d'installer le SSV suivant sans perdre un instant.

Caractéristiques:

- ▶ Longueurs précoupées adaptées à une variété de panneaux métalliques.
- ▶ Installation rapide et facile.
- ▶ Tissu non tissé exclusif qui ne se détériore pas avec le temps.
- ▶ Comprend une bande du matériau non tissé exclusif Weather-Tite™ de Marco pour une protection supérieure contre les intempéries.
- ▶ Ruban de butyle préappliqué et trous de fixation préperforés.
- ▶ Fabriqué avec une qualité et une durabilité de longue durée.
- ▶ Aire nette libre supérieure de 18 pouces carrés par pied linéaire.
- ▶ Empêche l'humidité, les insectes et les petites bêtes de pénétrer.

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE DE VOTRE SYSTÈME DE TOITURE
PRÉVENEZ LES FUITES • PROTÉGEZ VOTRE PROPRIÉTÉ • ASSUREZ LA VENTILATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LA VALEUR GUIDE TOUT CE QUE NOUS FAISONS

La valeur guide tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons mis au point une gamme complète de produits de ventilation offrant une installation facile, une ventilation exceptionnelle du bâtiment, des coûts de services publics réduits, une durée de vie prolongée du support de toiture, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur... avec Marco Industries.^{MC}

INSTALLATION FACILE

Consultez nos instructions d'installation en ligne à marcoindustries.com



ÉTAPE 1: Tracer une ligne à la craie à environ 1/8 po à 1/16 po au-dessus de l'emplacement où le couvre-faîte sera installé.



ÉTAPE 2: Retirer le papier protecteur du ruban de butyle. Laisser la mousse surdimensionnée se dilater afin qu'elle comble complètement l'espace entre le dessus de la nervure et le SSV. Aligner le SSV sur la ligne à la craie.



ÉTAPE 3: Fixer le SSV à l'aide d'attaches de type 410, en s'assurant d'une pénétration d'au moins 1/2 po dans le platelage. Espacer les attaches d'au plus 3 po.



ÉTAPE 4: Appliquer du scellant aux points où le SSV rencontre les nervures des panneaux.



ÉTAPE 5: Installer le couvre-faîte à rebord ouvert en verrouillant les deux côtés inférieurs sur le dessus et le côté du SSV. Fixer et terminer l'installation du couvre-faîte en suivant les instructions et les détails d'installation du fabricant d'acier.



SPÉCIFICATIONS:

Hauteur: 1 po, 1,5 po, 1,75 po, 2 po

Longueur: Coupée sur mesure

Essais: Essai TAS-100(A) réussi

FIÈREMENT FABRIQUÉ
EN AMÉRIQUE DU NORD



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

MARCO INDUSTRIESTM

Ventilation et Accessoires de Toiture